



Veiligheidsbeslag I Montagehandleiding

U heeft een ANSA veiligheidsproduct aangeschaft dat voldoet aan de SKG® kwaliteitseisen, wat staat voor een optimale inbraakwerendheid, kwaliteit en duurzaamheid. Bovendien is dit product geschikt voor gebruik ten behoeve van het Politiekeurmerk 'Veilig Wonen'. Alle ANSA producten zijn met zorg onder de strengste kwaliteitseisen geproduceerd.

Montagestappen

1. Cilinder inbouwen
2. Plaats de binnenrozet of -schild op de buitenzijde van de deur met cilinder.
3. Teken de aangegeven boorgaten af en herhaal dit aan de binnenzijde van de deur.
4. Verwijder de rozet, de cilinder en slot.
5. Boor nu vanaf de buitenzijde op de afgetekende plaatsen gaten van $\varnothing 14$ mm tot het midden van de deur. Boor vervolgens vanaf de binnenzijde door de deur heen.
6. Gebruik de meegeleverde montageset.
7. Let op! De profielcilinder mag niet meer dan 12 mm uit de deur steken.
8. Verwijder alle boorselresten en maak de gaten goed schoon.
9. Monteer slot en cilinder in de deur.



Ferrures de sécurité I Manuel d'installation

Vous avez acheté un produit de sécurité ANSA qui répond aux exigences de qualité SKG®, vous garantissant ainsi une résistance anti-effraction, une qualité et une durabilité optimales. Tous les produits ANSA fabriqués avec soin sont conformes aux exigences de qualité les plus strictes.

Installation par étapes

1. Installez le cylindre
2. Placez la rosace ou le bouclier intérieur(e) sur le côté extérieur de la porte avec cylindre.
3. Marquez les trous de perçage indiqués et faites la même chose sur le côté intérieur de la porte.
4. Retirez la rosace, le cylindre et la serrure.
5. Percez maintenant à partir de l'extérieur, les trous de $\varnothing 14$ mm aux endroits marqués, jusqu'au milieu de la porte. Puis percez dans la porte à partir de l'intérieur.
6. Utilisez le kit de montage fourni.
7. Attention ! Le cylindre ne doit pas dépasser de plus de 12 mm de la porte.
8. Retirez tous les résidus du perçage et nettoyez soigneusement les trous.
9. Montez la serrure et le cylindre dans la porte.