

Montagevoorschrift S² sluitmiddelen tbv aluminium kozijnen

blad 1/1

Dit montagevoorschrift is van toepassing op houten deuren in aluminium kozijnen. Hierbij is maximaal IBW2 haalbaar; mits het aluminium kozijnsysteem op zichzelfstaand IBW2 kan halen.

De sluitplaten en de bijbehorende bevestigingsmiddelen zijn geschikt voor toepassing in aluminium kozijnen.

Er dient voldoende ruimte in het aluminium kozijn gefreesd te worden, zodat de haak-, rotatie- en nachtschoten vrij kunnen bewegen. Ook als de deur zwelt of krimpt en als de volledige ruimte in verstelling benut wordt, moeten de haak-, rotatie en nachtschoten vrij kunnen bewegen.

Bevestig de sluitplaten aan de bevestigingsplaatjes met verzonken RVS M5-schroeven. Boor gaten van rond de 6mm voor in het aluminium profiel. De lengte van de schroeven dient zo gekozen te worden dat de schroefdraad volledig in de bevestigingsplaten gefixeerd is en de schroeven aan de achterzijde iets uitsteken. Met behulp van een inbusleutel kan vervolgens bij de haakkomen de kneveling van de haak ingesteld worden.

De montageplaatjes kunnen tijdelijk gefixeerd worden door middel van een inbusboutje. Bij het demonteren van de sluitplaten is het raadzaam deze inbusboutjes te laten zitten. Als de inbusboutjes niet vastgedraaid zijn dan kunnen de bevestigingsplaatjes in het aluminium kozijn naar beneden vallen en zijn hierdoor moeilijk te positioneren.

De uitvoering dient te geschieden conform onderstaand detail:

Aluminium kozijn vlgns IBW2

