

# Montagevoorschrift S<sup>2</sup> sluitkommen tbv kunststof kozijnen

blad 1/1

Dit montagevoorschrift is van toepassing op S<sup>2</sup> sluitkommen die toegepast worden in kunststof kozijnen.  
De bevestiging dient als volgt plaats te vinden:

artikel		bestelnummer	PVC-profiel	stalen verstergingskoker
haaksluitkom	links	2721.803.301	2 verzinkt stalen schroeven 4,0x35mm	2 verzinkt stalen zelfborende schroeven 3,9x35mm
hoofdsluitkom	rechts	2721.803.302 2721.803.803	3 verzinkt stalen schroeven 4,0x35mm	3 verzinkt stalen zelfborende schroeven 3,9x35mm

Tussen de haak en de sluitkom mag verticaal maximaal 2mm speling zitten.

## Kunststof kozijn (IBW2)

